

Novo Procedimento de ajuste da placa eletrônica Modelos 18,22,26 e 30 l/min.

Foi implementado uma nova tecnologia na placa eletrônica para um acendimento mais suave, conhecida com ACENDIMENTO DE RAMPA LENTA isto evitará turbulência na partida e minimizará problemas relacionada a ressonância no início do funcionamento.

Esta nova placa eletrônica foi implementada a partir do número de lote **2103**

Você pode verificar se está aplicado a nova placa, segue como identificar:

A nova placa eletrônica possui uma seta para identificar.



Pode visualizar o número de lote no aquecedor
A partir de 2103



Pode visualiza acessando os parâmetros exemplos:



O processo de acesso segue o mesmo, e ajuste do parâmetro deve seguir os dados abaixo:

No formato de ajuste em Hexadecimal não é necessário o Aq. estar em funcionamento							
Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GN				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	2	4	6	8	10
PH	Pressão máxima	Display	94	A2	BC	C7	C4
PL	Pressão mínima	Display	2D	32	2F	2E	2F
dH	Pressão de acendimento	Display	73	73	71	71	72
FH	Velocidade máxima do ventilador	Com o Display piscante	6C	86	7B	9F	99
FL	Velocidade mínima do ventilador	Com o Display piscante	3E	3E	37	3C	31
nE	Timer	Display	60 a OF	60 a OF	60 a OF	60 a OF	60 a OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	83	89	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	55	55	55	55	55
Qu	Gravação dos parâmetros e Sair.	GRAVAR E SAIR					

No formato de ajuste na frequência é preciso o Aq. estar em funcionamento							
Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GN				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	2	4	6	8	10
PH	Pressão máxima	Usar manômetro mmca	90	110	155	180	175
PL	Pressão mínima	Usar manômetro mmca	20	20	20	20	20
dH	Pressão de acendimento	Usar manômetro mmca	60	60	60	60	60
FH	Velocidade máxima do ventilador	Aguardar o Display para de piscar	55	65	61	74	75
FL	Velocidade mínima do ventilador	Aguardar o Display para de piscar	34	34	30	33	30
nE	Timer	Display	60 a OF	60 a OF	60 a OF	60 -OF	60 -OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	83	89	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	55	55	55	55	55
Qu	Gravação dos parâmetros e Sair.	GRAVAR E SAIR					



Boletim técnico V1.08.21

No formato de ajuste em **Hexadecimal** não é necessário o Aq. estar em funcionamento

Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GLP				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	1	3	5	7	9
PH	Pressão máxima	Display		93	AA	D2	CF
PL	Pressão mínima	Display		43	43	44	46
dH	Pressão de acendimento	Display		70	6E	70	71
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display piscante		6D	78	90	93
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display piscante		38	35	36	36
nE	Timer	Display	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	82	84	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	55	55	55	55	55
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					

No formato de ajuste na **frequência** é preciso o Aq. estar em funcionamento

Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GLP				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	1	3	5	7	9
PH	Pressão máxima	Usar manômetro	70	90	130	182	170
PL	Pressão mínima	Usar manômetro	30	30	30	30	30
dH	Pressão de acendimento	Usar manômetro	60	60	60	60	60
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display aguardar para de piscar	55	55	60	70	74
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display aguardar para de piscar	30	30	30	30	30
nE	Timer	Display	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	82	84	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	55	55	55	55	55
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					

Para os modelos com a placa eletrônica antiga mantem os mesmos parâmetros:

No formato de ajuste em **Hexadecimal** não é necessário o Aq. estar em funcionamento

Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GN				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)			01		
PH	Pressão máxima	Display	94	A2	BC	C7	C8
PL	Pressão mínima	Display	2D	32	2F	2E	2F
dH	Pressão de acendimento	Display	73	73	71	71	71
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display piscante	6C	86	7B	9F	99
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display piscante	3E	3E	37	3C	31
nE	Timer	Display	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	83	85	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	41	41	43	45	45
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					

No formato de ajuste na **frequência** é preciso o Aq. estar em funcionamento

Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GN				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)			01		
PH	Pressão máxima	Usar manômetro	90	110	155	180	180
PL	Pressão mínima	Usar manômetro	20	20	20	20	20
dH	Pressão de acendimento	Usar manômetro	60	60	60	60	60
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display aguardar para de piscar	55	65	61	75	75
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display aguardar para de piscar	34	34	30	34	30
nE	Timer	Display	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF	60 ~OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	83	85	87	89	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	41	41	43	45	45
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					



Boletim técnico V1.08.21

No formato de ajuste na <i>frequência</i> é preciso o Aq. estar em funcionamento							
Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GLP			GLP	
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	00			00	
PH	Pressão máxima	Usar manômetro	70	90	130	182	170
PL	Pressão mínima	Usar manômetro	30	30	30	30	30
dH	Pressão de acendimento	Usar manômetro	60	60	60	60	60
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display aguardar para de piscar	55	55	60	70	74
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display aguardar para de piscar	30	30	30	30	30
nE	Timer	Display	60 -OF	60 -OF	60 -OF	60 -OF	60 -OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	82	84	86	88	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	41	41	42	44	45
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					

No formato de ajuste em Hexadecimal não é necessario o Aq. estar em funcionamento							
Siglas	Parâmetros	Procedimentos	GLP				
			16L	18L	22L	26L	30L
FA	Tipo de gás	Display (*)	00				
PH	Pressão máxima	Display		93	AA	D2	CF
PL	Pressão mínima	Display		43	43	44	46
dH	Pressão de acendimento	Display		70	6E	70	71
FH	Velocidade máxima do ventilador	Display piscante		6D	78	90	93
FL	Velocidade mínima do ventilador	Display piscante		38	35	36	36
nE	Timer	Display	60 -OF	60 -OF	60 -OF	60 -OF	60 -OF
nP	Memória (religamento automático)	Display	ON	ON	ON	ON	ON
HC	Limite de velocidade máxima do ventilador	Display	82	84	86	88	89
LC	Limite de velocidade mínima do ventilador	Display	41	41	42	44	45
Qu	Sair(Gravação dos parâmetros)	GRAVAR E SAIR					

Dúvidas entre em contato com o Dep. técnico:

Silas Oliveira

E-mail: silas.oliveira@rheem.com

Telefone: 11 97592 9105

Marcelo Borges

E-mail: marcelo.borges@rheem.com

Telefone: 11 96064 5665

Ricardo Amaral

E-mail: ricardo.amaral@rheem.com

Telefone: 11 97096 9692